Empire Redline Quick Start Guide

OPERATION INSTRUCTIONS:
- Turn Marker ON - Press and hold the CENTER of the D-pad (the black button/joystick located under the screen) to turn board/Marker ON - You are now in the LIVE Mode (see below) and the marker is ready to fire.
- Turn Marker OFF - Press and hold CENTER on D-pad to enter Main Menu, Release D-Pad and then Press CENTER on D-Pad when the display reads OFF to turn board off.

LIVE MODE:
- Menu - Press and hold CENTER on D-pad to enter the MAIN Menu (see below).
- Eyes ON/OFF - Press D-Pad in the UP direction to toggle Eyes ON or OFF. The display icon will show the new setting.
- Game Timer - Press D-Pad in the DOWN direction to toggle the Game Timer ON. Hold DOWN to stop the timer and continue to hold DOWN to reset the Game Timer.
- Other Controls - Hold D-Pad in the LEFT or RIGHT directions to display user data - Average (AV) and Peak (PK) Rate of Fire (ROF), Shot Counter

MAIN MENU:
Press the D-pad in the RIGHT, LEFT, UP or DOWN directions to scroll through the MAIN Menu options, Press CENTER to select.
- OFF - Turns Marker Off
- CONFIG - Enters User CONFIGurations Menu
- SYSTEM - Enters SYSTEM Settings Menu
- EXIT - Exits back to LIVE Mode

MENU QUICK EXIT:
As long as you are not currently modifying a setting, you can exit the menu at any time by pressing the trigger then releasing. This will take you back to LIVE Mode.

USER CONFIGURATIONS MENU:
There are 3 customizable user configurations (or profiles). The current user CONFIG (Profile) is displayed near the top of the screen (C1, C2, or C3).
- If Tournament Lock is active, the display will show LOCKED when trying to select and you cannot modify any settings in the CONFIG menu.
- Press the D-pad in the UP or DOWN directions to scroll through the USER CONFIGURATIONS Menu options.
- Fire Mode, ROF Cap, ROF EYE On, ROF EYE Off, Dwell, Trigger Pull Debounce, Trigger Release Debounce, Ball in Place Time, Anti-Bolt Stick Wait Time, Anti-Bolt Stick Dwell, Ramp Shot Start, Ramp Trigger Pulls to Sustain, Ramp Reset
- Press CENTER or RIGHT on the D-pad enter the selected option and see the current setting.
- To modify the selected setting, press UP or DOWN to change the value, then press CENTER or LEFT on the D-Pad to save your new value and return to CONFIG Menu.
- Press CENTER or RIGHT on the D-pad when BACK is visible to return to the MAIN Menu.

SYSTEM MENU:
- Press the D-pad in the UP or DOWN directions to scroll through the SYSTEM Menu options.
- Game Timer, Timer Alarm, Force Shot, Dwell Lock, Screen Brightness, Screen Dim Time, Auto Off, System Sound, Joystick Sound, Training Mode, Reset Shot Counter, Factory Reset
- These are global settings that will affect all user configurations (C1, C2, C3). These settings can be modified when tournament lock is on or off.
- Press CENTER or RIGHT on the D-pad enter the selected option and see the current setting.
- To modify the selected setting, press UP or DOWN to change value, then press CENTER or LEFT on the D-Pad to save your new value and return to SYSTEM Menu.
- Press CENTER or RIGHT on the D-pad when BACK is visible to return to the MAIN Menu.

TOURNAMENT LOCK:
Tournament Lock is engaged/disengaged by pushing a small button on the board.
- The button is located on the side of the board, facing the grip door, about 2.25" (5.7cm) from the bottom of the board.
- A distinct sound will play to indicate the Tournament Lock button was pressed.
- While in Live Mode the Tournament Lock symbol will indicate if the marker is locked or unlocked.

Phone: US: 1.800.220.3222
Canada 1.866.685.0030
Website: www.paintballsolutions.com
Email: tech@paintballsolutions.com

Empire Paintball
11723 Lime Kiln Road
Neosho, MO 64850

Empire Paintball
98 Bessemer Ct Unit 4
London ON N6E 1K7

Empire Paintball is a brand of KEE Action Sports, LLC. All rights reserved. © KEE Action Sports, LLC. Empire est une marque de KEE Action Sports, LLC. Empire es una marca de KEE Action Sports, LLC.

Guide de démarrage rapide Empire Redline

MODE D'EMPLOI:
- Mettre le Marqueur sur ON : Appuyez et maintenez le bouton CENTER de la croix directionnelle (le bouton noir/joystick situé sous l'écran) pour activer le panel du marqueur en position ON : Vous êtes maintenant en mode LIVE (voir ci-dessous) et le marqueur est prêt à tirer.
- Mettre le marqueur en position OFF : Appuyez et maintenez CENTER sur la croix directionnelle pour accéder au menu principal, relâchez la croix directionnelle et ensuite appuyez à nouveau sur CENTER dans la croix directionnelle lorsque l'écran affiche OFF pour éteindre le panel.

MODE LIVE:
- Menu : Appuyez sur CENTER sur la croix directionnelle pour accéder au menu principal (voir ci-dessous).
- Regard ON/OFF : Appuyez sur croix directionnelle vers le haut (UP) pour basculer de la position ON à OFF et inversement. L'icône d'affichage affiche le nouveau réglage.
- Chronomètre de jeu : Appuyez sur la croix directionnelle vers le BAS (DOWN) pour faire basculer la Chronomètre de jeu sur ON. Maintenez la touche DOWN enfoncée pour arrêter la Chronomètre et maintenez DOWN enfoncée pour réinitialiser le chronomètre.
- Autres commandes : Maintenez la croix directionnelle dans les directions GAUCHE (LEFT) ou DROITE (RIGHT) pour afficher les données utilisateur : Moyenne (AV) et Pic (PK) Cadence de tir (ROF), Shot Counter (Compteur de tir)

MENU PRINCIPAL:
Appuyez sur la croix directionnelle vers la DROITE (RIGHT), GAUCHE (LEFT), HAUT (UP) ou vers le BAS (DOWN) pour faire défiler les options du menu principal, appuyez sur CENTER pour les sélectionner.
- OFF : Eteint le Marqueur
- CONFIG : Ouvre le menu de configuration utilisateur
- SYSTEM : Ouvre le menu de paramètres du système
- EXIT : Retour en mode LIVE

MENU SORTIE RAPIDE (QUICK EXIT):
- Tant que vous n'êtes pas en train de modifier un paramètre, vous pouvez quitter le menu à tout moment en appuyant sur la gachette. En la relachant, vous retournerez au mode LIVE.

MENU DE CONFIGURATION UTILISATEUR:
- Il existe 3 configurations (ou profils) utilisateur paramétrables. L'utilisateur en cours CONFIG (Profil) est affiché en haut de l'écran (C1, C2 ou C3).
- Si Tournament Lock est activé, l'écran affiche LOCKED (VERROUILLEE) lorsque vous essayez de sélectionner et vous ne pouvez pas modifier les paramètres du menu CONFIG.
- Appuyez sur la croix directionnelle vers le HAUT (UP) ou vers le BAS (DOWN) pour faire défiler les options de configurations de menu USER (UTILISATEUR).
- Mode de tir, ROF Cap (Cadence de tir), ROF EYE on (Regard On), ROF EYE Off (Regard Off), Attente (Dwell), verrouillage gâchette (Trigger Pull Debounce), déverrouillage gâchette (Trigger Release debounce), temps d'engagement de la bille (Ball in place time), antiblocage pendant le temps d'attente (Anti-Bolt Stick Wait Time), antiblocage pendant le temps de repos (Anti-Bolt Stick Dwell), Lancement du tir continu (Ramp Shot Start), Verrouillage tir continu (Ramp trigger Pulls to sustain), Réinitialisation du tir continu (Ramp reset)
- Appuyez sur CENTER ou à DROITE (RIGHT) sur la croix directionnelle, saisis sez l'option désirée et contrôler le réglage en cours.
- Pour modifier le paramètre sélectionné, appuyez sur Haut (UP) ou Bas (DOWN) pour modifier la valeur, puis appuyez sur CENTER ou à GAUCHE (LEFT) sur la croix directionnelle pour enregistrer votre nouvelle valeur et revenir au menu CONFIG.
- Appuyez sur CENTER ou à DROITE (RIGHT) sur la croix directionnelle quand Retour (BACK) est visible pour retourner au menu principal.

MENU SYSTÈME:
- Appuyez sur la croix directionnelle vers le HAUT (DOWN) ou vers le BAS (DOWN) pour faire défiler les options de configurations de menu Utilisateur (USER).
- Chronomètre de jeux, alarme, Force de tir, Verrouillage de pause, Luminosité de l'écran, Temps de mise en veille, Mise hors service automatique, Son du système, Son du Joystick, mode d'entrainement, Réinitialiser le compteur de tir, Réinitialisation paramètres par défaut
- Ce sont des paramètres globaux qui affectent les configurations utilisateur (C1, C2, C3).
- Appuyez sur CENTER ou à DROITE (RIGHT) sur la croix directionnelle, sélectionnez l'option désirée et vérifiez le réglage en cours.
- Pour modifier le paramètre sélectionné, appuyez sur Haut (UP) ou Bas (DOWN) pour modifier la valeur, puis appuyez sur CENTER ou à GAUCHE sur la croix directionnelle pour enregistrer votre nouvelle valeur et revenir au menu CONFIG.
- Appuyez sur CENTER ou DROITE (RIGHT) sur la croix directionnelle quand BACK (RETOUR) est visible pour retourner au menu principal.

MODE TOURNOI (Tournament Lock):
- L'option « Tournament Lock » est activée/désactivée en pressant un petit bouton sur le panel de contrôle.
- Le bouton est situé sur le côté du panneau, face à la porte de la poignée, environ 2,25 "(5,7 cm) à partir du bas du panneau de contrôle.
- Un son distinct sera émis pour indiquer que le bouton Tournament Lock a été pressé.
- En mode LIVE le symbole Tournament Lock indique si le marqueur est ver rouillé ou déverrouillé.

Phone: US: 1.800.220.3222
Canada 1.866.685.0030
Website: www.paintballsolutions.com
Email: tech@paintballsolutions.com

Empire Paintball
11723 Lime Kiln Road
Neosho, MO 64850

Empire Paintball
98 Bessemer Ct Unit 4
London ON N6E 1K7

Empire Paintball is a brand of KEE Action Sports, LLC. All rights reserved. © KEE Action Sports, LLC. Empire est une marque de KEE Action Sports, LLC. Empire es una marca de KEE Action Sports, LLC.

Guía de inicio rápido de Empire Redline

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
- Encender el Marcador - Pulse y mantenga pulsado CENTER en el D-pad (el botón negro / joystick situado bajo la pantalla) para encender el tablero / Marcador - Ahora se encuentra en el modo LIVE (véase debajo) y el marcador está listo para disparar.
- Apagar el Marcador - Pulse y mantenga pulsado CENTER del D-pad para entrar en el menú principal; suelte el D-Pad y posteriormente pulse CENTER en el D-Pad cuando se lea en la pantalla OFF para apagar el tablero.

MODO LIVE:
- Menú - Pulse y mantenga pulsado CENTER en el D-pad para entrar en el MENÚ PRINCIPAL (véase abajo). Ojos ON/OFF - Pulse el D-Pad en la dirección ARRIBA (UP) para cambiar entre Eyes ON u OFF. El icono de pantalla muestra la nueva configuración.
- Temporizador del juego - Pulse el D-Pad en la dirección ABAJO (DOWN) para cambiar a la posición Temporizador ON. Mantenga pulsado ABAJO (DOWN) para detener el temporizador y continúe pulsando ABAJO (DOWN) para reiniciar el temporizador del juego.
- Otros controles - Mantenga pulsado el D-Pad en las direcciones IZQUIERDA (LEFT) o DERECHA (RIGHT) para mostrar los datos del usuario - Tasa de disparos (ROF) Media (AV) y Más Alta (PK), contador de disparos

MENÚ PRINCIPAL:
Pulse el D-pad en la direcciones DERECHA (RIGHT), IZQUIEERDA (LEFT), ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) para desplazarse a través de las opciones del Menú PRINCIPAL; Pulse CENTER para seleccionar.
- OFF - Apaga el Marcador
- CONFIG - Entra en el Menú de CONFIGuraciones del usuario
- SYSTEM - Entra en el menú de configuraciones del SISTEMA
- EXIT - Vuelve a salir el Modo LIVE

MENÚ DE SALIDA RÁPIDA:
- Siempre y cuando no modifique una configuración puede salir del menú en cualquier momento pulsando el gatillo y posteriormente soltándolo. Esto le devolverá al modo LIVE.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL USUARIO:
- Existen 3 configuraciones (o perfiles) de usuario personalizables. Aparece la CONFIG (perfil) del usuario actual aparece cerca de la parte superior de la pantalla (C1, C2, o C3).
- En caso de que se encuentra activo el Bloqueo de Torneo, la pantalla mostrará LOCKED (BLOQUEADO) cuando intente seleccionarlo y no puede modificar ninguna configuración del menú CONFIG.
- Pulse el D-pad en las direcciones ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) para desplazarse a través de las opciones del menú CONFIGURACIONES DE USUARIO (USER CONFIGURATIONS).
- Modo Disparo, Tasa de disparos (ROF) de casquillos, Tasa de disparos (ROF) EYE On, Tasa de disparos (ROF) EYE Off, Barrido, Anti-rebote al apretar el gatillo, Anti-rebote al soltar el gatillo, Tiempo de bola en su lugar, Tiempo de espera del cartucho anti-cerrojos Barrido de cartuchos anti-cerrojos, Inicio de disparos en rampa, Poleas para sostener la rampa de lanzamiento, Reinicio de rampa
- Pulse CENTER o RIGHT en el D-pad para entrar en la opción seleccionada y ver la configuración actual.
- Para modificar la configuración seleccionada, pulse ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) para cambiar el valor; posteriormente pulse CENTER o LEFT en el D-Pad para guardar el valor nuevo y volver al menú CONFIG (CONFIGURACIÓN).
- Pulse CENTER o RIGHT en el D-pad cuando aparezca ATRÁS (BACK) para volver al menú PRINCIPAL.

MENÚ DEL SISTEMA:
- Pulse el D-pad en las direcciones ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) para desplazarse a través de las opciones del menú SISTEMA.
- Temporizador del juego, Alarma del temporizador, Disparo de fuerza, Bloqueo de cartuchos, Brillo de pantalla, Duración de pantalla tenue, Desconexión automática, Sonido del sistema, Sonido del joystick, Modo formación, Reiniciar contador de disparos, Reinicio a configuración de fábrica
- Se tratan de configuraciones globales que afectan a todas las configuraciones del usuario (C1, C2, C3). Estas configuraciones se pueden modificar cuando se enciende o apaga el bloqueo de torneo.
- Pulse CENTER o RIGHT en el D-pad para entrar en la opción seleccionada y ver la configuración actual.
- Para modificar la configuración seleccionada, pulse ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) para modificar el valor; posteriormente pulse CENTER o LEFT en el D-Pad para guardar el valor nuevo y volver al menú SISTEMA.
- Pulse CENTER o RIGHT en el D-pad cuando aparezca ATRÁS (BACK) para volver al menú PRINCIPAL.

BLOQUEO DE TORNEO:
- El bloqueo de torneo se activa / desactiva pulsando un pequeño botón situado en el tablero.
- El botón se encuentra situado en un lateral del tablero, dando a la manija de la puerta, a unos 5.7 cm de la parte inferior del tablero.
- Se reproducirá un sonido nítido que indica que se ha pulsado el botón de Bloqueo de torneo.
- Cuando se encuentre en Modo Live, el símbolo de Bloqueo de Torneo indica si el marcador está bloqueado o no.

Phone: US: 1.800.220.3222
Canada 1.866.685.0030
Website: www.paintballsolutions.com
Email: tech@paintballsolutions.com

Empire Paintball
11723 Lime Kiln Road
Neosho, MO 64850

Empire Paintball
98 Bessemer Ct Unit 4
London ON N6E 1K7

Empire Paintball is a brand of KEE Action Sports, LLC. All rights reserved. © KEE Action Sports, LLC. Empire est une marque de KEE Action Sports, LLC. Empire es una marca de KEE Action Sports, LLC.

Received by 4Dpaintball.com

Read the full Operator's Manual for technical information, usage instructions, and maintenance tips for your Empire Redline Loader System. The full manual can found on the CD enclosed with the loader or by contacting Paintball Solutions at 1-800-220-3222 or at www.paintballsolutions.com

PAT. NOS. 5,954,042; 6,109,252; 6,701,907; 6,792,933; 7,343,909; GB2322438 other Patents Pending

⚠ WARNING! PAINTBALL GUNS AND PAINTBALL GUN ACCESSORIES ARE NOT TOYS!

- Careless use or misuse may result in serious bodily injury or death!
- Eye protection designed for paintball must be worn by the user and all persons within range.
- Not for sale to persons under 18 years of age.
- Must be 18 years of age or older to operate or handle any paintball gun and paintball gun accessories without adult or parental supervision.
- Read and understand all cautions, warnings, and operating manuals before using any paintball gun or paintball gun accessory.
- Do not aim paintball gun at eyes or head of people or at animals.
- Paintball guns are to be used with Paintballs only.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose unit to rain or moisture.
- To prevent fire or shock hazard, do not immerse unit in liquids.
- To prevent fire or shock hazard, do not disassemble any electronic paintball device.
- The disposal of the battery used to power this product may be regulated in your area.
- Please conform to all local or state regulations with regard to battery disposal.
- Use common sense and have fun.

Any tampering with the unit voids your warranty. There are no consumer serviceable parts inside the unit. The use of non factory authorized components within this product may cause a critical failure, fire or shock hazard.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM ANY DEFECTIVE PRODUCT OR THE USE OF ANY PRODUCT.

WARNING: This product contains one or more chemicals that are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

⚠ WARNING!: Eye protection designed specifically for paintball must be worn by the user and persons within range. Safety is no accident.

⚠ ATTENCION!: Protección para loso ojos designados especifcamente para paintball deben ser usados por el usario y personas dentro del alcanse. Seguridad no es accidente

⚠ AVERTISSEMENT!: Les utilisateurs et personnes se trouvant à portée de tir doivent porter des lunettes de protection spécialement conçues pour paintball. La sécurité signifie l'absence d'accidents.

Veuillez lire le Manuel d'utilisation complet pour obtenir des informations techniques, des instructions d'utilisation et des conseils de maintenance pour votre système de chargeur Empire Redline. Le manuel complet figure dans le CD fourni avec le chargeur. Vous pouvez aussi l'obtenir en prenant contact avec Paintball Solutions au 1-800-220-3222 ou au www.paintballsolutions.com

BREV. Nº 5,954,042 ; 6,109,252 ; 6,701,907 ; 6,792,933 ; 7,343,909 ; GB2322438

⚠ AVERTISSEMENT ! LES ARMES DE PAINTBALL ET LES ACCESSOIRES DES ARMES DE PAINTBALL NE SONT PAS DES JOUETS

- Une manipulation sans précaution ou une mauvaise utilisation peut provoquer des lésions ou la mort !
- La protection oculaire conçue pour le paintball doit être portée par l'utilisateur et par toutes les personnes qui se trouvent à distance de tir.
- Ce produit n'est pas en vente pour les moins de 18 ans.
- Il faut avoir 18 ans ou plus pour manipuler ou utiliser une arme de paintball et les accessoires des armes de paintball sans contrôle parental ou la supervision d'un adulte.
- Lisez et comprenez toutes les précautions, avertissements et manuels d'utilisation avant d'utiliser toute arme de paintball ou tout acces soire d'arme de paintball.
- Ne visez pas les yeux ou la tête de personnes ou d'animaux avec l'arme de paintball.
- Les armes de paintball doivent être utilisées avec des billes de peinture.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas les unités à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne plongez pas les unités dans des liquides.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne démontez aucun dispositif électronique de l'équipement de paintball.
- Le traitement et l'élimination de la batterie utilisée pour fournir l'énergie nécessaire à ce produit doivent être réglementés dans votre région.
- Veuillez respectez tous les règlements locaux ou gouvernementaux concernant le traitement et l'élimination des batteries.
- Faites preuve de bons sens et amusez-vous.

Toute modification non autorisée de l'unité annule votre garantie. L'unité ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'utilisation, avec ce produit, de composants qui ne sont pas autorisés par le fabricant peut provoquer un incendie ou une électrocution.

DANS AUCUN CAS LE VENDEUR N'EST RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS D'AUCUNE NATURE OU DE PERTES OU FRAIS ISSUS DE TOUT PRODUIT DEFFECTUEUX OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une ou pluiseurs substances chimiques connues dans l'État de Californie pour causer des cancers et des maladies congénitales ou d'autres troubles de la reproducion. ***Lavez vos mains après toute manipulation.***

⚠ WARNING!: Eye protection designed specifically for paintball must be worn by the user and persons within range. Safety is no accident.

⚠ ATTENCION!: Protección para loso ojos designados especifcamente para paintball deben ser usados por el usario y personas dentro del alcanse. Seguridad no es accidente

⚠ AVERTISSEMENT!: Les utilisateurs et personnes se trouvant à portée de tir doivent porter des lunettes de protection spécialement conçues pour paintball. La sécurité signifie l'absence d'accidents.

Lea el Manual del Usuario completo para encontrar información técnica, instrucciones de uso y consejos de mantenimiento para su Sistema de Cargador Empire Redline. El manual completo lo podrán encontrar en el CD adjuntado al cargador o poniéndose en contacto con Paintball Solutions en el 1-800-220-3222 o en www.paintballsolutions.com

PATENTES Nº 5,954,042 ; 6,109,252 ; 6,701,907 ; 6,792,933 ; 7,343,909 ; GB2322438

⚠ ATENCIÓN! ¡LAS ARMAS DE PAINTBALL Y SUS ACCESORIOS NO SON JUGUETES!

- Su uso sin cuidado o de manera inadecuada puede provocar heridas graves o la muerte.
- Los usuarios y todas las personas situadas en el radio de alcance deben llevar puestos protectores oculares diseñados específicamente para paintball.
- No se pueden vender a personas con edades inferiores a los 18 años.
- Se deben tener 18 años o más para manejar un arma de paintball sin la supervisión de los padres o de un adulto.
- Lea y comprenda todas las precauciones, advertencias y manuales de funcionamiento antes de usar un arma de paintball o uno de sus accesorios.
- No apunte con el arma a los ojos o a la cabeza de una persona o animal.
- Las armas de paintball se deben usar únicamente con bolas de pintura.
- Para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.
- Para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas, no sumerja la unidad en líquidos
- Para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas, no desmonte ningún dispositivo electrónico de paintball.
- Es posible que la eliminación de la batería usada para proporcionar energía a este producto esté regulada en su zona.
- Cumpla con toda la normativa local y estatal respecto a la eliminación de la batería.
- Use el sentido común y diviértase.

Cualquier alteración de la unidad anula su garantía. No hay piezas dentro de la unidad que puedan ser reparadas por el usuario. El uso de componentes no autorizados de fábrica en este producto puede provocar riesgos de fuego o de descarga eléctrica.

EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ REPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ACCIDENTAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER NATURALEZA O DE CUALQUIER PÉRDIDA O GASTO RESULTANTE DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO.

ADVERTENCIA: Este producto una o más sustancias químicas conocidas en el Estado de California por producir cáncer y defectos congénitos u otros problemas relacionados con la reproducción. ***Lávese siempre las manos después de manipularlo.***

⚠ WARNING!: Eye protection designed specifically for paintball must be worn by the user and persons within range. Safety is no accident.

⚠ ATTENCION!: Protección para loso ojos designados especifcamente para paintball deben ser usados por el usario y personas dentro del alcanse. Seguridad no es accidente

⚠ AVERTISSEMENT!: Les utilisateurs et personnes se trouvant à portée de tir doivent porter des lunettes de protection spécialement conçues pour paintball. La sécurité signifie l'absence d'accidents.

Recompressed by M41paintball.com